



## MC-DANTE\_AES67の開始

Show Device > LX-DANTE-082d10 > AES67 config tab で、AES67 Mode が Enabled にできない場合は、

1. AES67 を Enable に切り替え、
2. "clear config" をクリックし、
3. "Reboot" をクリックしてください。

