



## 電源を切る

1. NOVA の電源を切るには 電源スイッチを長押しします。
2. 直ぐに Mute が機能がONになり スイッチが赤色の点灯となります。
3. ここで手を離すと一旦青色に戻り、次に黄色の点灯に変わり、直後に電源が落ちます。
  - a. 手を離さないで押し続けると、再度 青色の点灯となり、電源ONが維持されます。



1. スイッチを押したまま約2秒間
2. スイッチの周りが赤になったら離す
3. 離すと一度青色に戻り
4. その後、黄色に点灯後、電源が切れます

### 注意:

- NOVAのアナログ出力をスピーカー出力に使用している場合は、電源のON/OFF時にリレーが作動するため、ノイズを出すことはありません。
- Dante の Slave として動作している場合は Dante の Clock が途切れるとスイッチングノイズが発生します。必ずスピーカー側の機器(パワーアンプなど)の入力をMuteにするか先に電源を切ってください。
- その他の出力をスピーカー出力に使用している場合は、使用しているDAコンバーターがどの様に振舞うかが不明ですので、必ずスピーカー側の機器(パワーアンプなど)の入力をMuteにするか先に電源を切ってください。