# Connecting Pyramix Native - MAD to Dolby Atmos® Renderer

# 必要なもの

- Pyramix V14(以降)がインストールされ、Premiumグレードのオプションがオーソライズされていること
- Merging Audio Device v2.1(以降)がインストールされ、正しく設定されていること
- Dolby Atmos Renderer v3.7(以降)がインストールされ、オーソライズされていること
- Dolby Atmos Renderer がPCで動いている場合、Merging Audio Device v2.1(以降)がインストー ルされていること
- Dolby Atmos Renderer がMacで動いている場合、Virtual Audio Device v3.2(以降)がインストール されていること 構成や要件によっては、VAD Premiumが必要な場合があります(Standard版はAES67のみ、6410 Max)
- Merging Hapi MKII
- Monioring mission が動作している Merging Anubis(オプション)
- QoS が最適に設定されたネットワークスイッチ

# Scope

ここで行う設定では、128ch を Pyramix Native から Dolby Atmos Renderer に送ることができます。

- Dolby Atmos Renderer の リアルタイム ラウドネス 計測のために、タイムコードが必要です。これは • オーディオチャンネルを1つ使用します。
- Dolby Atmos authoring は、プロジェクトの規模にもよりますが、かなりCPUに負荷がかかる場合があ ります。そのため Native マシンは i7(またはそれ以上)、16Gb(またはそれ以上)のメモリーを持って いるマシン上で実行することを推奨します。
- Windowsの Dolby Atmos Renderer: Dolby Atmos Renderer はMADを512サンプルのバッファー サイズで設定することを要求します。AES67モードでは、48の倍数(48、96、192、384サンプル)の バッファサイズでMADを設定する必要があるため、使用することはできません。Dolby Atmos RendererがMacコンピュータでホストされている場合は、このような制限はありません。
- Pyramixコンピューターで、Live Re-renderを再度録音することが可能です。チャンネル数はコン ピュータとプロジェクトの構成によって異なる場合があります。 Dolby Atmos ADM Masterファイル (Export Audio > Re-Renders)を開くと、Dolby Atmos RendererアプリケーションからオフラインでRe-Renderをエクスポートすることが可能です。
- MacMini 10Gb Ethernetポート: このLANポートは、RAVENNA/AES67ネットワークには適していま せん。USB-C to Ethernet、USB3 to Ethernet、Thunderbolt to Gigabit Ethernet (Sonnettech) ア ダプターを使用してください。

Pyramix v14では、48kHzの Dolby Atmos ADM Master ファイルのみエクスポートすることが可能で す。





#### **Pyramix - Merging Audio Device**

MADパネルを開き、Advanced Settingsをクリックして以下の様に設定してください。

MADをRAV/AES67モードに設定してください。

Merging Audio Device を Master ASIO Host に設定してください

サンプリング周波数を 48000 ぶ設定してください。

バッファサイズを 512 に設定してください。

Sample Type を 32bit Integer に設定してください。

IOは 128 まで拡張することができますが、プロセッシング パワーを節約するために、必要な数に設定してくださ い。

MAD - WDM は、無効にしておくことをおすすめします。 Latency を 16/32/64(RAVENNA) に設定してください。 Apply をクリックしてください。





# **HapiMKII**

Setup > System を開き、Latency を Low 64 smp(RAVENNA) に設定してください。

### **Anubis**

Homeボタン > Settings > General を開き、Latency を Low 64 smp(RAVENNA) に設定してください。

Dolby Atmos Renderer オーディオドライバー

### MacOs - Virtual Audio Device driver

重要:MacMiniの 10Gb イーサネット ポートは RAVENNA/AES67 ネットワークで使用できません。 Thunderbolt > Gigabit Ethernet(Sonnettech)アダプターを使用してください。

Dolby Atmos Renderer は、Merging RAVENNA/AES67 デバイスと通信するために特定の設定が必要で す。

System Preference の Merging RAVENNA / AES67 Settings を開いてください。

- RAV/AES67 モードに切り替えてください。
- Latency を 10ms(480) に設定してください。
- Safe Mode のチェックを入れてください。
- Sampling Rate を **48000** に設定してください。
- IOは 128 まで拡張することができますが、プロセッシング パワーを節約するために、必要な数に設定 してください。





### Windows - Merging Audio Device driver

Dolby Atmos Rendererは、Merging RAVENNA/AES67デバイスと通信するために特定の設定が必要です。 MAD Panelを開き、Advanced settingsをクリックしてください。

- MADを RAV/AES67 モードに設定してください。
- Latency を 16/32/64 に設定してください。
- Merging Audio Device を Master ASIO Host に設定してください。
- Buffer size を 512 に設定してください。
- Sample type を 32bit integer に設定してください。
- IOは 128 まで拡張することができますが、プロセッシング パワーを節約するために、必要な数に設定 してください。
- WDMチャンネルが Dolby Atmos Renderer にルーティングしないように、MAD WDM は、無効にし ておくことをおすすめします。
- Apply をクリックしてください。

MADPanel								_		×
UNITE	RAV/AES67	NADAC	MASSCORE							
ſ		R		Channel Settings						
	┗┛ ┥-	→				44.4 (40)	00.2/061	170 4/10	al. 252	0/2041
				Inputs:	128 -	128	64	22	2K 552.	0/ 504K
	MAD is connected t	o network device	s	Outputs:	128 -	128	64	32		16
	Status: R	unning		Bridges:	0 •	0	0	0		0
	Sample Ra	te: 48kHz		Ordering:	List bridge chann	els before l	/0's			
	Clock: Locked on	169.254.213.23			(Required when brid running in the same	lging a Dolb computer)	y Atmos Re	enderer		
Network Disc	ASIO	J is	Launch ANEMAN	ASIO Settings Master ASIO host: Sample rate: Buffer size: Sample type: ASIO hosts:	Merging Audio Devia 48000 512 [smpl] @ 44.1kH 32bit Integer I Mix safe mode	ce Iz/48kHz			Restart	Server
Network Ada	pters			WDM Settings						
Primary:	Intel(R) Gigabit CT D	esktop Adapter (1	169.254.114 -		Speakers (MAD C	Output)	Line (N	/IAD Aux	Outpu	t)
Secondary:	None		•	Inputs:	2	v	2			Y
Latency:	16/32/64		•	Inputs map:	Input 1-2	~	Input 1-2			~
				Outputs:	2	Y	2			~
		Version: 2	1.0 build 850	Outputs map:	Output 1-2	7	Output 1	-2		
	Click <u>here</u> to acce	ess MAD online de	ocumentation	Arrangement:			Multip	le stereo	device	!S
AUDIO FOR THE NET		Auvanced	a bettings <<							





# Dolby Atmos Renderer アプリケーションの設定

Dolby Atmos Renderer を起動させてください。

Preference (Mac) または File > Settomgs (Win) を開いてください。

#### Мас

- Driver の Audio Driver を Core Audio に設定してください。
- Audio Input device と Audio Output device を Merging RAVENNA/AES67 に設定してください。

		Preferences	
Driver	Audio driver	Core Audio	
Processing Speaker	Audio input device	Merging RAVENNA/AES67	
Headphone Re-renders	Audio output device	Merging RAVENNA/AES67	
Loudness	External sync source	LTC over audio	
Remote clients	LTC input channel	128 🗘	
	Headphone Only mode		
	Frame rate	24 fps 🛛 🗸	
	Sample rate	● 48 kHz	
		96 kHz	
			Cancel Accept

#### Windows

- Driver の Audio Driver を ASIO に設定してください。
- Audio Input device と Audio Output device を ASIO に設定してください。



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

Settings				_		×
Contractions Co	Audio driver Audio input device Audio output device External sync source LTC input channel Headphone Only mode Routing Frame rate Sample rate	ASIO Merging Audio Device Merging Audio Device ILTC over audio 128 0 128 0 128 0 24 fps 0 48 kHz 96 kHz				×
			Cancel		Accept	

- Externak sync source を LTC over audio に設定してください。
- *LTC Input* に LTCを送るチャンネルを設定してください(例:128)
- Frame rate を適当に設定してください。
- Re-renders を行わないのであれば、この機能は無効にしておいて構いません。
- Accept をクリックすると Dolby Atmos Renderer は初期化され、ドライバーがコンパチブルであること を確認します。
- WIndow > Room Setup ページを開き、ルームの設定とルーティングをおこなってください。詳細は、 Dolby Atmos Renderer Guide の Setting up a room を御覧ください(Helpメニューから開くことがで きます)。

Merging RAVENNA/AES67 デバイスに出力を接続する必要があるので、ルーティングをメモしておいてくださ い。



Sector State And Antice And Antice And Antice And Antice A T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



# Anubis の設定

Anubis Monitor Misssion では、ダウンミックスやベースマネージメント機能を使って Dolby Atmos を簡単にモ ニターできる機能を備えています。詳細は Anubis ユーザーマニュアル を御覧ください。

Hapi MKIIをDolby Atmos Renderer の出力に直接接続することもできますが、モニターコントローラーが必要 となるでしょう。

 Dplby Atmos Source を作成します。 Settings > Sources を開き、Create a new Source を選択してください。 Type は Dolby Atmos (この例では 7.1.4)を選択してください。 Name の欄で適当な名前を付けてください(この例では "Doly Atmos" となっています)。

< Sources	Dolby Atmos	🗹 🌾 🗹 S 🛛 48kHz
SOURCE		-
Enabled		
🗊 Name		Dolby Atmos
Туре		Dolby 7.1.4
📰 Trim		0.0 dB
CHANNELS		-

Stereo Source(Binaural)を作成します。 • Settings > Sources を開き、Create a new Source を選択してください。 Type は Stereo を選択してください。 Name の欄で適当な名前を付けてください(この例では "Binaural" となっています)。

< Sources	BINAURAL	🗗 💱 🗹 S	48kHz
SOURCE			-
Enabled			
🗊 Name		BINA	URAL
Туре		Ster	reo
Trim		(	0.0 dB
CHANNELS			-





• 次に Dolby Atmos Monitor を作成します。 Settings > Monitors を開き、Create a new Monitor を選択してください。 Type は Dolby Atmos (この例では 7.1.4)を選択してください。 Name の欄で適当な名前を付けてください(この例では "7.1.4")

< Monitors	7.1.4	🗗 🖗 🖸 S	48kHz
MONITOR			-
Enabled			
📑 Name			7.1.4
<b>⊲</b> ≫) Mode		Speal	kerSet
🚔 Trim			0.0 dB
Button		Spea	iker A
			×

 続いて Binaural Monitor を作成します。 Settings > Monitors を開き、Create a new Monitor を選択してください。 Type は Stereo を選択してください。 Mode を Cue に設定してください。 Name の欄で適当な名前を付けてください(この例では "Phone")

< Monitors	Phone	🗗 💱 🗹 S	48kHz
MONITOR			-
C Enabled			
📑 Name		F	Phone
<b>⊲</b> ≫) Mode		Cu	le
A Mon->Cue Inactive		(	
🚅 Trim			0.0 dB

Source と Monitor の作成方法についての詳細は Anubis ユーザーマニュアル を御覧ください。 マルチチャンネルを検聴するには、Hapi MKII が必要です。



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

# Aneman での接続

Anemanを起動させてください。

Sample Rate Zone がなければ作成してください。 • Pyramix ASIO をそのゾーンの上部にある王冠のエリアにドラッグして入れてください。 Anubis をそのゾーンにドラッグして入れてください。 CoreAudio (Mac上で動作しているDolby Atmos Renderer) またはASIO (PC上で動作している Dolby Atmos Renderer)をそのゾーンにドラッグして入れてください。

_					
$\sim$					
6ED 1			. 4.	<u>^ </u>	N.I
- C. P.	AIN	EI	νIJ	н	IN
		_			

Act	ion View	Settings	Debug Help		
ļ	Rearrange	Zoom All	🗹 Auto Zoom	Auto Edit Online Devices	New Logic Zone



### Pyramix ASIO から Dolby Atmos Renderer への配線

- World View (Anemanの左側のウインドゥ)上で、Pyramix ASIO と CoreAudio (またはASIO)を選択 してください。
- Matric (Anemanの右側のウインドゥ)で、Pyramix ASIO から Dolby Atmos Renderer へのコネク ションを作成してください。

注意:接続するチャンネル数は、ドライバとDolby Atmos Rendererの設定に従って設定する必要があります。

例: Dolby Atmos RendererでLTC Inputをチャンネル128にした場合、Pyramix ASIO output 128を接続する必要がありま す。



. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

٪.

Matrix View			
		ASIO_PMX	Dolby Atmos Renderer
	•	Audio Device	Audio Device
	â		NANANANANANANANANANA
		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
	CONNECTIONS FROM >>>	udio Device (1-8) udio Device (9-16) udio Device (77-24) udio Device (17-24) udio Device (33-40) udio Device (33-40) udio Device (49-56) udio Device (55-72) udio Device (57-64) udio Device (37-80) udio Device (37-104) udio Device (13-112) udio Device (13-112) udio Device (13-120) udio Device (13-120)	uatio Device $(1-8)$ uatio Device $(9-16)$ uatio Device $(7-24)$ uatio Device $(77-24)$ uatio Device $(35-32)$ uatio Device $(43-48)$ uatio Device $(43-56)$ uatio Device $(43-56)$ uatio Device $(45-72)$ uatio Device $(45-89)$ uatio Device $(42-89)$ uatio Device $(92-104)$ uatio Device $(125-112)$ uatio Device $(125-112)$ uatio Device $(121-128)$

 Live Re-renderを使用する予定の場合、CoreAudio(またはASIO出力)を Pyramix ASIO の入力に 接続してください。

Live Re-endersのチャンネル数は、Dolby Atmos Renderer の *Windows - Room Setup - Routing* Tabで設定します。

例: Re-renders channelsが25から88に設定されている場合、CoreAudio(またはASIO出力)の25から88を接続します(Re-rendersに64チャンネルが必要な場合)。







## <u>Dolby Atmos Renderer から Anubis への配線</u>

- World View で、CoreAudio(またはASIO)と Anubis の両方を選択してください。 •
- Matrix で、CoreAudio(ASIO)出力を Anubis の Source に接続してください。 • 注意:接続するチャンネル数は、ドライバとDolby Atmos Rendererの出力ルーティングに従って設定する必要がありま す。
- この例では、CoreAudio(ASIO)の 7.1.4出力を Anubis の Dolby Atmos に接続します(Dolby . Atmos Renderer の *Room Setup - Routing* ページの出力1~12)。 CoreAudio(ASIO)の Headphones は、Anubisの Binaural に接続してください(Dolby Atmos Renderer の Room Setup - Routing ページで設定した出力127~128)。 CoreAudio (ASIO)からの出力チャンネル数を減らす必要がある場合は、Dolby Atmos Renderer で Headphone のルーティングを変更し、該当する出力を接続してください。







## <u>Anubis から Hapi MKII への配線</u>

- World View で、Anubis と Hapi MKII の両方を選択してください。 .
- Matrix で、Anubis の Monitor から Hapi MKII に配線してください。 . 注意:まず Anubis上で Hapi MKII に接続したい Monitor Set を選んでから行ってください。
- Binaural Source は、Anubis上で Stereo Monitor(この例では "Phone")を選択し、次に Stereo Source(この例では "Binaural")を選択することで聴くことができます。





State of the second sec T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



## <u>Dolby Atmos Renderer から Hapi MKII (Anubisを使用しない)への配線</u>

- World View で、Dolby Atmos Renderer が動作しているシステム(MacまたはPC)と Hapi MKII の • 両方を選択してください。
- Matrix で、CoreAudio(またはASIO)からの出力を Hapi MKII に接続してください。注意:接続する チャンネルは、Dolby Atmos Renderer の出力ルーティングに従って設定する必要があります。
- この例では、CoreAudio 7.1.4 の出力が Hapi MKII の DA に接続されています (Dolby Atmos • Renderer の Room Setup > Routing ページの出力1~12)。
- CoreAudio (ASIO)  $\mathcal{O}$  Headphones L, Dolby Atmos Renderer  $\mathcal{O}$  Room Setup > Routing  $^{\sim}$ -• ジで設定した127/128を Hapi MKII Headphones に接続しています。
- CoreAudio(ASIO)の出力チャンネル数を減らす必要がある場合は、Dolby Atmos Renderer の • Headphone のルーティングを変更し、適当な出力に接続してください。







# **Pyramix**の設定

- Pyramix を起動してください。
- Dolby Atmos とコンパチブルな Project を作成するか既存の Project を開いてください。または Dolby Atmos ADM Master を Import してください。

Pyramix Mixer を表示させ、右上コーナーにある Atmos ボタンをクリックしてください。



認識した Dolby Atmos Server を選択してください。Pyramixが Dolby Atmos Renderer に接続する と Atmos ボタンは緑色に変わります。

注意:Dolby Atmos Server が自動認識されない場合、Advanced メニューに入ってください。ここの Server フィールドに Dolby Atmos Server の IPアドレスを入力してください。

IPアドレスは Dolby Atmos Settings (Windows) / Preferences (Mac) > Remote clients に表示され ています。

Settings		_		×
Driver Processing Speaker Headphone Re-renders Loudness Remote clients	Remote clients can connect to this Renderer on these IP addresses 169.254.6.75 Connected remote controller clients None			
	[	Cancel	Ассер	t



Dolby Atmos Renderer Connection	×
Server: 169.254.6.75 ~	Connect
Status: Not Connected	Update Dolby Atmos Renderer
Dolby Atmos Renderer Log [comms_client] Using Comms client v3.1.05861794	
Connection Errors	
No errors have been detected.	

# Timecode

- LTC はオーディオチャンネルを 1ch使用しますので、プロジェクトで使用するチャンネルは(Bedsと Objectsで)127chを超えないようにしてください。
- Mixer の Configure ページを開き、Mono Strip を1つ加え、DirectOut(DO)を有効にしてください。







- Mixer に戻し、加えた Strip 上を右クリックして Add VS3 Effect > Generator を加えてください。 • Generator プラグインを追加したら TimeCode に設定してください。出力は -10dB 程度に設定してく ださい。
- Strip の Direct Out を 128 に設定してください。 • また、Direct Out は Pre に設定してください。



PyramixからDolby Atmos Renderer にオーディオと Dolby Atmos Configuration を接続するには、 • Project > Edit Dolby Atmos Master Configuration を開いてください。 必要に応じて Dolby Atmos のチャンネルを設定し、Update Dolby Atmos Renderer をクリックして ください。

Pyramixは この設定を Dolby Atmos Renderer に送信し、それに応じてミキサーバスのチャンネルを 自動的にルーティングします。



. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : http://www.dspj.co.jp



終了したらウィンドウを閉じます(Dolby Atmos Master のインポート、エクスポート、設定の詳細につ いては、Pyramixユーザーマニュアル を参照してください)。

Automatic Routing に関する注意

Update Dolby Atmos Renderer を行うと、Atmosマッピングがされていない バスチャンネル の ルーティング が削除されます。追加したバスはルーティングされなくなります。

Edit Dolby Atmos Master Configuration ページの Routing Safe オプションを有効にすると、追加したバス の出力を変更する Automatic ルーティングを防ぐことができます。



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp