AnubisのIP 変更方法

ネットワーク システムにより、AnubisのIPを変更しなければならない場合、下記の様に操作を行ってください。

1. Anubisのホームボタンを1秒以上長押しし、"Settings" をタッチします。



2. "General" をタッチします。

ov ⊙ 1 3™ ♥1 General Meters Presets NITORING	Settings	₩ ₩ S	48kHz > > >
Sources			>
∢ ») Monitors			>

3. General ページに入ったら、"Network" までスクロールします。

< Settings	General	🤤 🗗 🖸 S	48kHz
NETWORK			-
Obtain an IP address		(Auto
IP address	192 168	0	6
Subnet mask	255 255	255	0
Default gateway	0 0	0	0
ſ	Ì		

. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061

4. "Auto" にタッチしてドロップダウン メニューを開き、"Manual" に変更します。

< Settings	General	🥶 🗗 🗠 S	48kHz
NETWORK			-
Obtain an IP address	S		Auto
IP address	192 168	0	Manual
Subnet mask	255 255	255	0
Default gateway	0 0	0	0
	Apply & Reboot		

- 5. "IP address", "Subnet mask", "Default gateway" のそれぞれのオクテットにタッチし、ロータリーエン コードで値を変更します。
- 6. 変更が完了したら、"Apply & Reboot" をタップしてAnubisを再起動させてください。

< Settings	Gener	al		6 48kHz	
NETWORK				-	
Obtain an IP address				Manual	
IP address	192	168	0	6	
Subnet mask	255	255	255	0	
Default gateway	192	168	0	1	
Apply & Reboot					

. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061