RAVENNA / AES67

Virtual Audio Device V3.0 Guide



このドキュメントのいかなる部分も、著作権所有者の書面による事前の許可なしに、いかなる形式でも 複製したり、データ検索システムに保存したりすることはできません。

本書は、現状有姿で提供されています。本資料に記載されている情報は、予告なしに変更されることが ありますので、あらかじめご了承ください。

すべての会社名および製品名は、それぞれの所有者の™または登録商標®です。Windowsは、Microsoft Corporationの商標です。Yosemite、El Capitan、Sierra、High Sierra、Mojave、Catalina、Big Sur。 Core Audio、Bonjour、BonjourのロゴおよびBonjourのシンボルは、Apple Computer, Inc.の商標です。 RAVENNAは、ALC NetworX GmbHの登録商標で、ここではライセンスに基づいて使用されています。

Merging Technologiesは、本ソフトウェア、その品質、性能、商品性、特定目的への適合性について、 明示的にも黙示的にも一切の保証をしません。本ソフトウェアは「現状のまま」提供されており、購入 者であるお客様は、本Merging Technologiesソフトウェアを使用した結果のすべてのリスクを負うこと になります。いかなる状況においても、Merging Technologies、その所有者、取締役、役員、従業員、 または代理店は、Merging Technologiesのハードウェアおよびソフトウェアの使用または使用できない ことに起因する時間の損失、ビジネスの損失、利益の損失、データの損失、または同様のものを含む結 果的、偶発的、または間接的な損失または損害、またはハードウェア・ソフトウェアまたは文書の欠陥 についてお客様に責任を負いません。

製品の機能や仕様は予告なく変更されることがあります。 © Copyright Merging Technologies Inc.2021. 無断転載禁止



Contents

OVERVIEW Virtual Audio Device driver

System Requirements Merging MacOS 設定ガイド

VAD EDITIONS

Virtual Audio Device Standard edition: Virtual Audio Device Premium edition: RAVENNA/AES67 Virtual Audio Device Specifications:

Installing the Merging Virtual Audio Device

Prerequisites OS Procedure (Mac Intel)

Apple M1 Installation Installation Notes

Virtual Audio Device Panel Configuration: **OPERATION MODES** STATUS SECTION <u>Status</u> **DISCOVERY ZONE** NTERFACE : ADVANCED SETTINGS :

UNITE your easy pass into the AoIP world UNITE MODE / PROCEDURE **UNITE Taskbar Status Indicator** RAV/AES67 MODE

Remote MIDI Pre control (for Premium users only)

TROUBLESHOOTING

<u>MAC OS 設定ガイド</u> **RAVENNA Core Audio Settings** Latency と クリック Security Firewall Privacy Uninstalling the Merging Virtual Audio Device:





OVERVIEW

Merging Virtual Audio Device Standard Edition は、RAVENNA または AES67に対応したネット ワークインターフェースハードウェアをお持ちの方で、Mac OS上での動作を希望される方を対象に無 償で提供されます。

Virtual Audio Device Premium Edition は、少なくとも Merging 社の Horus, Hapi, Anubisをお持ちの 方で、Mac OS上での動作を希望される方に無償で提供されます。ネットワーク上に最低1台の Merging デバイスが検出される必要があります。

Virtual Audio Device driver

Apple's Audio Drivers (Core Audio)は、Mac OS Xを搭載したすべてのMacintosh用に標準化されたオー ディオドライバーシステムで、Core Audioに対応したすべてのオーディオインターフェースにアクセス できます。

System Requirements

MACオペレーティングシステム(OS)で Core AudioドライバーとVADはmacOSで認定されています。

- Yosemite* 10.10.x: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.0.31254.dmg Not Supported with v2.1.x.
- El Capitan* 10.11.x: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.0.31254.dmg Not Supported with v2.1.x •
- Sierra* 10.12.x: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.0.31254.dmg Not Supported with v2.1.x
- High Sierra* 10.13.x: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.0.36877.dmg and higher
- Mojave 10.14.1 to 10.14.4: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.0.36877.dmg and higher •
- Mojave 10.14.5 and 10.14.6: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.1.41964 dmg and higher
- Catalina 10.15.1 to 10.15.6: RAVENNA -VAD (Core Audio) v2.1.41964 dmg and higher
- Big Sur (Mac Intel & M1) 11.2.3: RAVENNA -VAD (Core Audio) v3.0.47227 dmg and higher

*レガシーmacOSはAppleとMergingでサポートを終了しています。 Catalina 10.15.6 と 11.0.X Big Sur は正式にサポートしていません。

警告:Horus, Hapiは、Firmware v3.9.4 以降にアップデートし、VAD 2.0.39648 以降をインストールし てください。

警告: 10Gb イーサネットアダプターはVADでサポートされていません。ご使用のMacがその様な八ー ドウェアインターフェースを装備している場合、Apple または Belk in USB-C to ETH アダプターを使用 してください。

Merging MacOS 設定ガイド

https://confluence.merging.com/display/PUBLICDOC/Mac+Configuration+Guide





VAD EDITIONS

Virtual Audio Device Standard edition:

- Latency は、1ms (48-AES67), 4ms (192), 6ms (288), 10ms (480) に設定できます。 Note: 有効なLatencyは、アプリケーションのバッファサイズにより異なります。
- ドライバーはデフォルトのデバイスとシステム(アラート)デバイスとして使用できます。
- ペアレンタル コントロール と セキュリティ ファイアウォール はOFFに設定してください。
- 使用できる入出力は、1fs(44.1kHz/48kHz) = 64 I/O です。
- Note:アプリケーションがサポートしていない場合、I/O数は少なくなる可能性があります。
- Waning:パフォーマンスがシステムのパフォーマンスに依存します。グリッチなどの問題が発 生した場合は、IO数を減らしてください。
- 最近のMacにはハードウェアの問題が発生する可能性があります。 http://cdm.link/2019/02/apple-2018-glitch/
- 詳細は Configure Merging and AES67 device guide を御覧ください。 http://www.merging.com/products/networked-audio/downloads このガイドは Virtual Audio Device ドライバーをインストール時にインストールされます。

Virtual Audio Device Premium edition:

- ネットワーク上に少なくとも1台の Merging Network Interface Hardware (Horus, Hapi, Anubis)が必要です。
- Anubisは、VAD 2.0.39648以降でサポートされています。
- レイテンシーは、16, 32, 48(AES 67), 64, 128, 192*, 288*, 480* サンプルに設定可能 注:レイテンシーは、アプリケーションのバッファサイズに依存します *バージョンが2.1.41930.dmg以上の場合
- このドライバーは、デフォルトデバイスおよびシステム(アラート)デバイスとして使用でき ます。
- Macのペアレンタルコントロールとセキュリティファイアウォールはオフにしてください。詳 細はコンフィギュレーションガイドをご覧ください。 https://confluence.merging.com/display/PUBLICDOC/Mac+Configuration+Guide
- 利用可能な入出力数 128 I/O(すべてのサンプリングレートで) 注:アプリケーションがこの数をサポートしていない場合、I/O数は少なくなります。 警告:性能はシステムに依存するため、グリッチなどの問題が発生した場合は、IO数を減らし てください。
- RAVENNA/AES67インターフェース&ドライバーと一緒にインストールされている UNITE ま たは ANEMAN を使用してIO接続を行うことができます。ユーザーマニュアルは、VADインス トール時にインストールされ、アプリケーション > Merging Technologies > Docs にありま す。





RAVENNA/AES67 Virtual Audio Device Specifications:

| 7 | | RAVENNA/AES67' Virtual Audio Device |
|--|--|---|
| Driver | STANDARD Edition v2.1 | PREMIUM Edition v2.1 |
| Requirements | Any AES67 compatible device | Requires at least one Merging Network Interface connected over the network (e.g. Horus, Hapi or Anubis) |
| Operating System macOS | Yosemite* 10.10.X - ElCapitan* 10.11.X - Sierra* 1 | 10.12.X - High Sierra** 10.13.X - Mojave 10.14.X*** - Catalina 10.15.1/10.15.2*** - Big Sur 11.2.1 **** |
| Latency | 1ms (48-AES67), 4ms (192), 6ms (288), 10ms (480) | 16 - 32 - 48 (AES67) - 64 -128 - 192 - 288 - 480 samples |
| Sampling rate supported | 44.1/48kHz | 44.1/48kHz, 88.2/96kHz, 352.8/384khz, DSD64, DSD128, DSD256 |
| I/O @ 44.1/48kHz | 64 Inputs and Outputs ² | 128 Inputs and Outputs ² |
| I/O @ 88.2/96kHz | Not Available | 128 Inputs and Outputs ² |
| I/O @ 176.4/192kHz | Not Available | 128 Inputs and Outputs ² |
| I/O @ 352.8/384kHz/DSD | Not Available | 128 Inputs and Outputs ² |
| MIDI Pre Amps | Not Available | MIDI Pre Amps & Din support |
| Bundled application | MT Discovery | MT Discovery |
| ¹ SAP implemented in device | ce so no need for a RAVENNA-2-SAP (SIP is not suppor | ted) |
| ² The I/O performance will | vary with the system configuration. | |
| * Yosemite, ElCapitan and | Sierra are LEGACY. Not supported anymore by Apple | nor Merging. Works as is. Older VAD do not support MERGING+ANUBIS |
| ** High Sierra has been cei | rtificed under VAD version 2.0.37039.dmg and higher | .Merging now recommends version 2.1.41930 and higher |
| *** Mojave 10.14.5/10.14 | .6 and Catalina 10.15.1/10.15.2 supported. VAD 2.1. | .41930 and higher recommended. Catalina 10.15.3 and 10.15.4 not yet supported. |
| **** Big Sur 11.2.1 is supp | orted as of VAD 3.0.0b47227 and higher on both Inte | and M1 (ARM/Silicon) Mac |
| MERGING+ANUBIS is supp | orted as of VAD version 2.0.37039.dmg and higher | |
| ANEMAN comes as a separ | ate installer and should be installed along the VAD. D | bownload www.aneman.net/#download MERGING+ANUBIS users must use ANEMAN v1.1.8 and higher |
| Warning: Recent Mac com | e with a 10Gb ethernet interface that is not support b | by RAVENNA today. Using an external adaptor USB-C to ETH is recommeded in such case |





STANDARD version: RAVENNA/AES67 ハードウェアで使用できます。 PREMIUM version: Merging ネットワーク・インターフェースのオーナーが使用できます。







Installing the Merging Virtual Audio Device

Prerequisites

Merging Virtual Audio Device ドライバーはスタンドアロンのドライバーとしてインストールできま す。動作環境として、少なくとも1つ以上の RAVENNA または AES67 コンパチブルディバイスがネッ トワーク上に存在する環境が必要です。

OS

上記の System Requirements を御覧ください。

WARNING: Apple M1 システムにはインストールの手順に追加手順が必要です。M1 installation notice を御覧ください。

Procedure (Mac Intel)

- 1. Merging Virtual Audio Device をダウンロードしてください。 http://www.merging.com/products/networked-audio/downloads
- 2. Merging_RAVENNA_AES67_VAD_Standard_Installer.dmg を開き、マウスでクリックしてく ださい。



3. Continue をクリックしてインストールを続行してください。



4. インストーラーの説明に従ってください。管理者のパスワードを入力するように表示がされま す。





5. インストール中、Merging RAVENNA Audio Device が公証されていないか、未確認の開発者に よるものであることが表示されます。



Mac M1 ユーザーはここから Apple M1 Installation を御覧ください。

- 6. 表示されたら、システムプリファレンス > Security & Privacy を開いてください。
- 7. ロック をクリックしてパスワードを入力し、Open Anyway の項目を押して、アプリを開くか インストールするかの確認しrてください。

| 🔴 🔵 🔍 < 🔅 🏭 Security & Privacy | Q Search | |
|---|-------------------|------------|
| General FileVault Firewall Privacy A login password has been set for this user Change Password Image: Change Password To minutes Image: Change Password Image: Change Password Require password To minutes Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password Image: Change Password | ver begins age | |
| Allow apps downloaded from: App Store App Store and identified developers | | |
| System software from developer "Merging Technologies S.A." has been updated. | Allow | THEN ALLOW |
| Click the lock to prevent further changes. | Advanced ? | |

このアプリはセキュリティ設定の例外として保存されます

警告: 30分以内にこの操作を行わないと、アプリケーションが実行できなくなり、VADのアンインス トールと再インストールが必要になる場合があります。

8. "Successful" と表示されます。"閉じる" をクリックして終了します。





注意:時として、9.が8の前に来ることがあります。インストールが正常に行われた場合は、いずれに しても再起動が行われます。



9. ドライバのインストール後、公証が完了したらMACを再起動してください。



重要:

ドライバが正しく認証されていない場合、VADパネルに警告が表示されます。

Status:

Sample rate: Unknown

- Error: authorize the Driver under System Preferences > 'Security & Privacy' O Driver:
- PTP:

OSの システム環境設定 > セキュリティとプライバシー で、"一般設定" の「ソフトウェア開発者」に ドライバが表示されている場合は、ドライバを許可する必要があります。リモートアクセスでは"許可" ボタンがクリックできない場合がありますので、マウスをMacに直に接続して「許可」オプションをク リックしてください。このメッセージが表示されない場合がありますが、これはmacOSのアップデー トの実行状況によります。

10. System Preference を開き、Merging RAVENNA アイコンを開きます。







11. 使用するアプリケーション(DAW)の I/O に Virtual Audio Device を使用するように設定し、 UNITE モード または RAV/AES67 モードで接続作業を行ってください。





Apple M1 Installation

Big Sur 11.2.3 on running RAVENNA -VAD (Core Audio) v3.0.47227 最新のApple Silicon M1チップを搭載したMacにVADをインストールする方法をご紹介します。

- 1. 上記のVADインストールのポイント1~7を行ってください。
- 2. 7の後、Macシステム拡張機能 を有効にするプロンプトが表示されます。 Shutdown をクリッ クしてください。

この手順は、Reduced Securityを必要とするアプリケーションを初めてインストールしたとき に適用されます。



- 3. Macの power ボタンを画面が黒くなるまで押してください。
- 4. VADをインストールしたドライブを選択してください。



5. "Reduced Security"を選択して、初めのオプションにチェックを入れてください。 "Full Security"は選択しないでください。







- 6. パスワードを入力してください。
- 7. 左上のメニューで シャットダウン を選択してください。



8. Macを通常通り再起動した後、システム プリファレンス の "Security & Privacy" を開いてくだ さい。

| ••• < > IIII Security & Privacy Q Bearch |
|---|
| General FileVault Firewall Privacy |
| A login password has been set for this user Change Password |
| 🗸 Require password 15 minutes 📀 after sleep or screen saver begins |
| |
| |
| |
| Allow apps downloaded from: |
| |
| |
| Your current security settings prevent the installation of Enable system extensions |
| Click the lock to make changes. |

- 9. 鍵のシンボルをクリックし、パスワードを入力して "Allow" ボタンをクリックしてください。
- 10. Mac を再起動するように促されますので、再起動ボタンをクリックしてください。







11. 以上で MERGING VAD はインストールされ、システム プリファレンス から VADパネルを開く ことができます。

Installation Notes

最新の VAD では、インストーラーに ANEMAN が含まれなくなりました。ANEMAN は、ネットワーク に接続されたオーディオ機器の接続、監視、管理を行う Merging Audio NEtwork MANagerです。

最新の ANEMAN を www.aneman.net/#download からダウンロードしてインストールしてください。 MERGING RAVENNA Audio Device v3.0 では、簡単な AoIP 接続を行うために、ANEMAN の代わりに UNITE を使用することができます。





Virtual Audio Device Panel Configuration:

| | | | OPERATING MC UNITE - RAV/AB | DES ES67 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| | ••• < | > IIII Mergin | g RAVENNA/AES67 | Settings | Q Search |
| | | (| UNITE RAV/AES | 67 | |
| | | | | Q. | |
| | | VAD | is united with Anubis_ | 660037 | |
| | | | Status: Running | | |
| STATUS SECTION | | | Sample Rate: 44100 I | Ηz | |
| | Vetwerk Discovery | | | | |
| DISCOVERY ZONE and device access | Ricardos-MacBc An | ubis_660037 | | | |
| | Network Adapter | | | | |
| NETWORK INTERFACE ───→ | Interface: | | | | 🗹 Auto |
| | Advanced Settings | | | | |
| | Latency: 6 | 6 ms (288) (😂 | 🗹 Safe Mode | | |
| | Sample Rate: 4 | 4100 Hz 📀 | 🗹 Follow DoP detec | tion | |
| ADVANCED SETTINGS → | Inputs: 8 | | | | |
| | Outputs: 8 | | | | |
| | | | | | 3.0.0 RC1 Build47300 |
| • | | | | | 1 |
| | | | | | VAD Version |

OPERATION MODES



UNITE

UNITE は、AoIPストリームの自動パッチ機能で、Anubisとシステム/ドライバー間のすべての IO をマ ウスのクリックで接続することができます。1台の Anubis ともう1台のデバイスをお持ちで、AoIPの複 雑さを避けたい方にお勧めです。

RAVENNA/AES67 (RAV/AES67)

ANEMAN を使用して、AoIP RAVENNA/AES67ストリームの接続をコントロールします。





STATUS SECTION

Status セクションでは、ネットワークの現在の状態や、ストリームの状態、サンプリングレート、PTP クロッキングなどのデバイスの状態をお知らせします。

このセクションでは、デバイスの接続ツールやエラーメッセージのレポートも提供されます。詳細につ いては、UNITE または RAV/AES67モード を参照してください。

Status

- Network Connections:
 - 赤:コネクションは有効ではありません。エラー表示 0



- 0 緑:コネクションが有効です。
- Driver:
 - グレイ:ドライバーは停止しています。
 - 緑:ドライバーは正常に動作しています。
 - 赤:問題が検出されました。 0
- PTP*
 - 緑: PTPロックしています。
 - 黄色: PTPロックしようとしています。
 - 赤点滅: PTPにロックしていません。

* VAD Premium バージョン 2.0.37746.dmg 以降の VAD では、PTPは(0だけでなく)どのドメインで もサポートしています。





DISCOVERY ZONE

Discovery セクションと デバイスのオプションにアクセスします。

Online RAVENNA Devices:

パネルにはオンラインのRAVENNAデバイスがアイコンで表示されます。

- コンピューターのアイコンをクリックすると RAVENNA Advanced Settings が開きます。
- RAVENNA/AES67 ネットワーク ハードウェアのアイコンをクリックすると Webブラウザが開 き、リモート アクセスのWebページが開きます。

Menu Access options



UNITE / UN-UNITE

詳細は UNITEモード と Procedure を参照してください。UNITE を選択すると、自動的にAoIPストリー ムを掴みます。

Open Web Access

このエントリーを選択するとWebブラウザが起動し、デバイスのリモート アクセス ページが開きま す。

Open Advanced Page

Advanced ページが開きます。これで他社のハードウェアI/O を VAD に接続できるようになります。 Advanced Settings ガイド を参照してください。 https://confluence.merging.com/pages/viewpage.action?pageId=33260125

Open Maintenance Mode

デバイスのファームウェア アップデートを行うページです。 デバイスのマニュアルを参照してくださ い。



NETWORK INTERFACE :

すべてのネットワークポートを表示します。 オーディオ ネットワークに使用しているネットワーク イ ンターフェースを選択してください。

- グレイ:インターフェースが無いかインターフェースが正しく設定されておらず、ドライバー が動作できていません。
- 緑:ドライバーは適切に動作しており、インターフェースは 1Gbで動作しています。
- 黄色:インターフェースが100Mbで動作しています。
- 赤: 潜在的なセキュリティの問題があります。

Auto mode: チェックを入れると VADが自動的に Mergingデバイスが接続されているインターフェース を選びます。

ADVANCED SETTINGS:

VAD Standard Latencies :



VAD Premium Latencies :



1.33ms (64 samples) Merging社は AES67推奨の 48 samples に続き、この値を推奨しています。

1ms (48 samples) AES67で推奨されている値です。

16, 32, 48, 64, 128, 192*, 288*, 480* samples (VAD Premium のみ) *の値は、2.1.41930.dmg 以降でサポート

Safe Mode:

設定によっては、このモードを有効にすることで、再生エンジンの動作が楽になり、クリックノイズが 発生しなくなることがあります。

Follow DoP Mode:

アプリケーションから提供されるデータストリームがDoPの場合、VADがDSDに設定するかどうかを識 別します。





Frequency:

Standard: 44.1kHz または 48kHz に固定されています。 Premium: 44.1/48kHz, 88.2/96kHz, 176.4/192kHz, 352.4/384 kHz, DSD64, DSD128, DSD256

Number of Channels* :

Inputs: • 0,2,8,16,32,40,48,56,64 (Premium では 128 まで) Outputs : • 0,2,8,16,32,40,48,56,64 (Premium では 128 まで)

Note: MERGING + ANUBIS では ANEMAN v1.1.7 build 39648 以降でサポートしています。





UNITE your easy pass into the AoIP world



Merging 社のデバイスと Merging Driver を使用すると、ANEMANを使用せずに UNITE だけで RAVENNA / AES67 ネットワークストリームを接続することができます。

What is UNITE feature ?

UNITE では、マウスをクリックするだけで、Anubisとシステム/ドライバ間のすべての I/O を接続する ことができます。

ネットワーク上に Merging RAVENNA / AES67インターフェイスを追加したり、Anubisに直接接続した りしてIOを拡張し、それらのIOの一部を PEERING し、UNITEを実行すると、すべてのIOをDAWで利 用できるようになります。

What is the PEERING feature?

Anubis から他のデバイスのIOをPEERINGすると、それらのIOはすぐにAnubisの内部ミキサーで利用可 能になり、ミキサーのチャンネルと出力チャンネルのコントロール、ミックス、レコード、またはシス テム/DAWを必要とせずにオンラインで利用可能なデバイスにそれらのIOをルーティングすることがで きます。

Note: すべての Mission (Anubisのファームウェア) は Peering に対応しています。Peering について の詳細は、Anubis の Mission マニュアルをご参照ください。





UNITE MODE / PROCEDURE

Uniteは、迅速なストリームパッチングにより、AoIPの接続を簡素化します。

1. UNITE モードタブ を選択します。



2. UNITEで利用できるデバイスを選択します。この例では Anubis を選択しています。

| Please select below the device you wish uniting with | |
|--|--|
| Anubis_660037 | |

3. するとメニューが表示され、アプリケーション(DAWなど)で接続して利用可能にするIOを選 択できます。

| Please select below the | e device you wish uniting | with |
|-------------------------|---|---|
| | 🗴 Unite Se | ttings for Anubis_660037 |
| | Please select which of mapping to the VAD I/(| [:] the Device I/O channels you wish O channels |
| Anubis_660037 | VAD Input Maps | VAD Output Maps |
| Online RAVENNA Devices: | Physical Inputs Built-In Mic Bus Returns Peered Inputs | DAW AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 Additional Inputs |
| Interface: USB 10/100/ | | Unite Cancel |

4. 接続したいIOにチェックを入れます。

Anubis UNITE Settings: Anubisは、Horus や Hapi に比べて、UNITEでの選択の自由度が高くなってい ます。

VAD で接続できる入力

- 物理入力: Combo 1 / 2, Line-Instrument 3 / 4
- 内蔵マイク: Anubis トークバックマイク
- Bus Returns: Anubis Music Mission リターン: Mix, Mix Alt, Cues, Reverb, Dynamics,
- Peered Inputs: AnubisでPeerされた Merging RAVENNA/AES67 インターフェース。Anubisの ユーザーマニュアルを御覧ください。

VADで接続できる出力

- DAW: DAW または アプリケーションのプレイバック(ステレオ)
- AUX1から5まで: DAW または アプリケーションのプレイバックのAUX (ステレオ) 出力 • Additional Outputs: AES67ジェネリックストリーム(48chまで) AES67準拠のデバイスと
- Anubis Music Mission が必要です。

Horus & Hapi UNITE Settings :





接続方法の選択肢は最小限になっています。すべてのフィジカル入力を接続するか、すべてのフィジカ ル出力を接続するか。

| 8 | Unite Settings for Ha | piMkII_95003 |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Please sel mapping t | ect which of the Devic o the VAD I/O channels | e I/O channels you wish s |
| VAD Input | Maps | VAD Output Maps |
| 🗹 Phy | rsical Inputs | Physical Outputs |
| | | Unite Cancel |

Note:接続は、VADパネルの設定で選択した IO数 に基づいて行われます。

5. Unite を選択すると、デバイスとVAD間のAoIP接続が自動的に行われます。







UNITE Taskbar Status Indicator

Macのタスクバーには UNITEのステータスを表示する十字のアイコンがあります。



緑は正しく動作している表示です。

| | | (î• | Q | 00 | Mon 19 Apr | 07:44 |
|--|--|-----|---|----|------------|-------|
|--|--|-----|---|----|------------|-------|

赤く点滅している場合は接続に問題があります。

| 🕂 🕼 穼 Q 🖴 | Mon 19 Apr 07:44 |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|

点滅しているアイコンをクリックすると VAD パネルが開き、エラーレポートが表示されます。

| ••• | < | | | Merging RAVENNA/AES67 Settings | Q Search |
|-----|---|----|---------|----------------------------------|----------|
| | | | | UNITE RAV/AES67 | |
| | | | | | |
| | | | | VAD is united with Anubis_660037 | |
| | | | | Status: Streaming | |
| | | | | Sample Rate: 96000 Hz | |
| | | | | PTP: Locked | |
| | | | | Some connections are invalid | |
| | | Re | solutio | n: | |
| | | | C | lick here to Re-Unite | |

"Invalid connections"

解決方法:この例では、再度UNITEを行ってください。





RAV/AES67 MODE

ANEMAN Audio NEtwork MANagerを使用して、AoIP RAVENNA/AES67ストリームの接続を完全にコ ントロールします。



Launch ANEMAN

まずANEMANを www.aneman.net/#download からダウンロードしてください。ANEMANを起動すると ネットワーク上のオーディオデバイスのコントロールが行なえます。 詳細は、VADと共にインストールされる ANEMAN User Guide を御覧ください。





Remote MIDI Pre control (for Premium users only)

PreAmp のリモートコントロールは、Premium バージョンでのみサポートされています。

Mac上の Pro Tools

Virtual Audio Device Premium を使うと、Horus, Hapi, Anubis のアナログ プリアンプは Avid Pro Tools からダイレクトにコントロールすることができます。以下の手順を行ってください。

- 1. Horus, Hapi, Anubis のファームウェアを最新のものに上げてください。
- 2. Horus, Hapi, Anubis を Pro Toolsが動作しているシステムのイーサネットに接続してくださ い。

Pro Tools 側で

- 3. Pro Tools を起動して、RAVENNA Core Audio I/O で作業をする設定にしてください。
- 4. Pro Tools で、Setup > MIDI > Input Devices... を開いてください。

| MIDI Input Enable | |
|-------------------------|--|
| Horus_80423_midi_pre_in | |
| Cancel OK | |

| MIDI Input Enable |
|---------------------------|
| Anubis_650006_midi_din_in |
| Cancel |

- 5. Merging RAVENNA インターフェース (Horus, Hapi, Anubis) を Enable にしてください。
- 6. Pro Tools で、Setup > Peripherals Settings を開いてください。
- 7. Peripherals パネルの Mic Preamps タブを開きます。

| #1 PRE none reset #2 PRE Hr_80423 Predefined reset #3 PRE Hr_80423 Predefined Horus_80423_midi_pre_in channe #4 PRE Hr_80423_5 Hr_80423_5 reset channe #5 none none none channe channe #6 none none none channe #7 none none channe channe | el-1 el-2 el-3 el-4 |
|--|------------------------------|
| #2 PRE * Hr_80423 reset #3 PRE * Hr_80423 Predefined Horus_80423_mid_pre_in channe #4 PRE * Hr_80423_5' Hr_80423_5' reset channe #5 none * none * channe #6 none * none * channe #7 none * none * channe | el-1 el-2 el-3 el-4 |
| #3 PRE * Hr_60423 Predefined Horus_80423_midi_pre_in - channe #4 PRE * Hr_60423_5' Hr_60423_5' reset channe #5 none * none * none * channe #6 none * none * channe #7 none * none * channe #7 none * none * channe | el-1 el-2 el-3 el-4 |
| #4 PRE Hr_80423_5' Hr_80423_5' reset channe #5 none none none channe #6 none none channe #7 none none channe | el-2 el-3 el-4 |
| 45 none none none channe 46 none none none channe 47 none none channe 47 none none channe 48 none channe | el-4 |
| Rone none none channe channe channe channe channe channe | |
| #7 none * none * channe channe | el-5 |
| WI HOLD THE FACTOR FACTOR | el-6 el-7 |
| channe | el-8 |
| #8 hore hore channe | el-9 |
| #9 none * none * Channe channe | el-10 |
| Remote Lock-Out Mode Christian | el-12 |
| channe | el-13 |
| channe | el-14 |
| channe | el-15 |

ripherals panel - Mic Preamps tab

8. 以下の通りに設定します。

```
Туре
            PRE
Receive
            From Horus_80xxx_midi_pre_in (または Anubis_65XXX_midi_pre_in)
```



Send To Horus_80xxx_midi_pre_out (または Anubis_65XXX_midi_pre_out)

Note:

・最初のADモジュールは、 Receive From > Channel 1 と Send To Channel 1 と設定してください(代 表例: Anubis)。

- ・2 番目のADモジュールは、 Receive From > Channel 2 と Send To Channel 2 と設定してください。
- ・3 番目のAD モジュールは、Receive From > Channel 3 と Send To Channel 3 と設定してください。
- ・4 番目のADモジュールは、 Receive From > Channel 4 と Send To Channel 4 と設定してください。

Warning: Horus と Hapi を使用している場合は、チャンネルのナンバリングがスロットの位置に基づ いているので、ADモジュールの順序を確認する必要があります。Anubis のユーザーは、通常、チャン ネル1からチャンネル1に受信します。

9. OKをクリックして Peripheral パネルを閉じてください。

Pro Tools で

10. Pro Tools の I/O Setup パネルを開きます。

| 0 | _ | | | _ | | | | | | | | | 1 | 0.9 | Setu | P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|--------|-----------|------|------|----|-------|-------|-------|---|---|---|-----|------|----|----|---------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
| nput | Output | But | Insert | Mic Pream | npa | | HW | (Ind | ert C | Salay | 6 | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | _ | _ | | | | | |
| | | | | | | **** | | | | | | | | | | | 4 | A - Merging RAVENNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Name | | | đ | 2 | õ | 8 | 10 | o | 7 | 0 | õ | 10 | - | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 71 | 72 | - | 24 | 25 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| PRI PRI | E#1 E#2 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 7 | | - | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🖉 PRI | E #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | | | - | | 20 | | - | |
| PR | E #4 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | D | 0 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 164 | |

Pro Tools I/O Setup - Mic Preamps tab

- 11. Mic Preamps タブで、左のチェックボックスにチェックを入れ、Horus Pre #1 などを Enable にします。
- 12. OKをクリックして I/O Setup パネルを閉じてください。

Horus, Hapi, Anubis のプリアンプのコントロールは、Horus, Hap, Anubis のプリアンプが Pro Tools の ミキサーストリップ入力に接続されている場合に利用できます。

Note: MIDI-Din に関する情報は、Merging Knowledge Databaseに掲載されています。 https://confluence.merging.com/pages/viewpage.action?pageId=73662590



TROUBLESHOOTING

MAC OS 設定ガイド

Merging RAVENNA/AES67 Virtual Audio Deviceをお使いになる前に、設定ガイドをお読みになること をお勧めします。

https://confluence.merging.com/display/PUBLICDOC/Mac+OS+X+10.15+Catalina+Optimization+ Guide

RAVENNA Core Audio Settings

ドライバーが正常に動作していることを確認するためには、RAVENNA Core AudioパネルのLEDがすべ て緑色に表示されていることを確認してください。

Note: インターフェースが利用可能(黄色または緑のLED)と表示されている場合、システムがイン ターフェースを設定するのに時間がかかることがあります(数秒)。

Latency と クリック

- 一部のサードパーティ製オーディオインターフェースを使用している場合や、プロセッサの速度によっ ては、ポップ音やクリック音が発生することがあります。この問題を避けるためには、デバイスのハー ドウェアの バッファサイズを大きくしてください。オーディオにクリック、ポップ、クラックルが発 生しないように、可能な限り低い I/O バッファサイズの値を目指すべきです。ポップスやクリックが続 く場合は、VADパネルでIOの数を減らしてみてください。

Security Firewall

Macのファイアウォールは、RAVENNA/AES67をブロックする可能性があります。OFFに設定してくだ さい。

| | General FileVault Finewall | Privacy |
|---|--|--------------------------|
| Firewall: Off | | Turn On Firewall |
| his computer's fir omputer are allow | ewall is currently turned off. All incor ved. | ning connections to this |
| | | |

Privacy

ペアレンタル コントロールも Disable に設定してください。

Uninstalling the Merging Virtual Audio Device:

Merging Virtual Audio Device を削除する場合は、Uninstaller を使用してください。

| 00 | | Applications | | M |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------|
| | | | | |
| FAVORITES | Name Mactracker | ▲ Date Modified | Size | Kind |
| 📃 All My Files | 🔊 Mail | 20 Oct 2014 17:24 | 53 MB | Application |
| AirDrop | 🐞 Maps | 20 Oct 2014 17:24 | 5,8 MB | Application |
| | 😰 Master Minesweeper Free | 3 Apr 2012 15:28 | 6,1 MB | Application |
| Applicati | Media Center 20 | 8 Jul 2015 22:30 | 218,1 MB | Application |
| Desktop | Memory Clean | 7 Nov 2013 08:23 | 3 MB | Application |
| Documents | 🔻 🚞 Merging Technologies | Today 11:32 | | Folder |
| | Docs | 3 Feb 2016 17:26 | | Folder |
| U Downloads | MTDiscovery | 4 Feb 2016 11:27 | 25,2 MB | Application |
| DEVICES | 🖗 Uninstall_All | 4 Feb 2016 11:27 | 2 KB | Application |
| | 🗩 Messages | 20 Oct 2014 17:24 | 25,4 MB | Application |
| DZ_SK | Mission Control | 25 Aug 2013 03:38 | 1,5 MB | Application |
| Disk2 | 🔳 Mixxx | 24 Dec 2011 13:42 | 76,6 MB | Application |
| | | | | |





WARNING: 10GbイーサネットアダプターはVADの使用で認証されていません。Apple社またはBelkin 社の USB-C > ETH アダプターを使用してください。

