

Overview

AES67ネットワークで使用するためには以下の3点の設定を推奨します。

- 1. IGMP Snooping
- 2. QoS
- 3. IEEE1588 PTP

1. AES67 NETWORK SUPPORT

"Configuration > IPMC > IGMP Snooping > Basic Configuration"を開き、下図の通りに設定して Saveをクリックします。

IGMP Snooping Configuration

Global Configuration								
Snooping Enabled	V							
Unregistered IPMCv4 Flooding Enabled								
IGMP SSM Range	232.0.0.0	/ 8						
Leave Proxy Enabled	V							
Proxy Enabled	V							

Port Related Configuration

Port	Router Port	Fast Leave	Throttling
*			<> •
1			unlimited 🔻
2			unlimited 🔻
3			unlimited 🔻
4			unlimited 🔻
5			unlimited 🔻
6			unlimited 💌
7			unlimited 🝷
8			unlimited 🔻
9			unlimited 🝷
10			unlimited 🔻

Save Reset

"Configuration > IPMC > IGMP Snooping > VLAN Configuration" を開き、"Add new IGMP VLAN"をクリックします。次にパラメータを下図のように設定し、Saveをクリックします。

IGMP Snooping VLAN Configuration

Start from VLAN 1 with 20 entries per page.

Delete	VLAN ID	Snooping Enabled	Querier Election	Querier Address	C
Delete	1			0.0.0.0	For





Compatibility	PRI	RV	QI (sec)	QRI (0.1 sec)	LLQI (0.1 sec)	URI (sec)
Forced IGMPv2 -	0 🔻	2	125	100	10	1

複数台のスイッチを使用する場合は、どちらが Querier となるかを設定してください、

2. QoS

"Configuration > QoS > Port Classification"を開きます。パラメーターを下図の通りに設定し、 Saveをクリックしてください。

QoS Ingress Port Classification

Port	CoS	DPL	PCP	DEI	Tag Class.	DSCP Based	Address Mode
*	<> ▼	<> •	<> •	<> •			<> •
1	0 -	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
2	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
3	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
4	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source 🔻
5	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled	\checkmark	Source -
6	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source 🔹
7	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
8	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
9	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source -
10	0 🔻	0 🔻	0 🔻	0 🔻	Disabled		Source 🔻

Save Reset

"Configuration > QoS > DSCP-Based QoS" を開きます。パラメーターを下図の通りに設定し、Save をクリックしてください。

34 (AF41)	V	4 🔻	0 -
35		0 🔻	0 🔻
36 (AF42)		0 -	0 🔻
37		0 🔻	0 🔻
38 (AF43)		0 -	0 🔻
39		0 🔻	0 🔻
40 (CS5)		0 -	0 🔻
41		0 🔻	0 🔻
42		0 -	0 🔻
43		0 🔻	0 🔻
44		0 -	0 🔻
45		0 🔻	0 🔻
46 (EF)	\checkmark	7 🔻	0 🔻

PTPおよびAudio (rtp)のAES67のデフォルト DSCPタグは、PTPの46 (EF) および RTPオー <u>ディオの**34(AF41)**</u>です。

これらの値はさまざまな製品で設定可能であるた め、QoSを構成する前に確認してください。

AES67は、PTPが最高のQoSクラス7を取ることを 推奨しています。

クラス0の一般トラフィックよりもrtpオーディオを 上に設定することをお勧めします。この例では、ク ラス4を使用しました。

QoS分類を必要とする他のトラフィックがあるかも しれませんが、PTPは専用にクラス7を使用してく ださい。



. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

3. IEEE1588 PTP TRANSPARENT CLOCK

"Configuration > PTP" を開き、"Add new PTP clock"をクリックします。パラメータを下図の通り に設定しSaveをクリックしてください。

PTP External Clock Mode

One_PPS_Mode	Output 👻
External Enable	⊢alse ▼
Adjust Method	LTC frequency 👻
Clock Frequency	1

PTP Clock Configuration

Delete	Clock Instance	Device Type	Profile						
Delete	0	E2eTransp 🔻	No Profile 🔻						
Add New PTP Clock Save Reset									

"Clock Instance" の下にある "0" をクリックしてください。必要なポートと以下で説明するその他の パラメーターを選択します。DSCPはデフォルトで46(EF)に設定されています。Saveをクリックして ください。





PTP Clock's Configuration and Status

Clock Typ	<u>be and</u>	l Profi	ile														
С	Clock Instance					vice 1	Гуре		Profile	e Apply Profile Defaults							
		0			E	2eTran	sp		No Profil	le n/a							
Port Enab	ole an	d Con	figura	tion													
				Port E	nable						Configuration						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Danta Canfinunation							
	V	V	v	V	V	V	v	1				FOI	IS CO	niigura	uon		
Local Clock Current Time																	
		PTP	Time				Clock /	\djus	tment met	thod		Syn	chron	ize to 🤅	Syste	m Clo	ck
1970-0	1-01T0	4:31:5	1+00:00	374,943	,740			Intern	al Timer			S	Synchro	nize to S	ysten	n Clock	
Cleak Cur		Dete C	-														
Str	Rm	Datas	et		Offse	et Fro	m Mast	er					Mean	Path D	elav		
	0		_		0113		00.000				_		0.00	0 000 00	10		_
	0				U	.000,0	00,000						0.00	0,000,00	V		
Clock Par	ock Parent Data Set						D.:0										
Parent	Pon	0.60	Ροπ	PStat	var	Rai		randi	Viaster ID	G	rand	Master	CIOCH	Quain	y	400	400
00:50:CZ:T	r.te:39:	e9:10	U	Faise	U	U	003	50:CZ:	11.16:39:69:10		CI:25	T AC:UN	knwn v	a:65535		120	120
Clock De	fault [)ata Se	et					_				_	_				
Clockic		Devic	е Туре	e 2	Step F	-lag	Port	5	Clock Id	lentity		Dom		Clo	ck Q	uality	
0		E2eT	ransp		False	•	10		00:50:c2:ff:f	e:39:e9	9:f0	0	CI	:251 Ac:	Unkn	wn Va:6	5535
Pri1	Pri2	2	Pr	otocol		On	e-Way		VLAN T	ag En	able		VID	F	PO	D	SCP
128	128		IPv4M	ulti	-	Fa	ilse 🔻		Fa	lse 🔻			1			4	6
Clock Tim	Dro	norti	ac Dat	- Set													
UtcOff	set	Vali	id d	leap59	lea	16q	Time	e Tra	c Fred	1 Trac		ptp Ti	me Sc	ale	Tir	ne Sou	irce
0		False		False 🔻	Eal	50 v	Eal	50 v	Fal	50 v		Tr	ue 🔻			160	
		1 0.00			- an				1 41								
Filter Parameters																	
	F 11	ter ly	pe	_		_	Dela		er		_	Pe	rioa	_		Dist	
		asic •						b				1				2	
Servo Pa	ramet	ers															
Displa	У	P-en	able	l-e	nable		D-enab	le	'P' co	nstan	t	'l' c	onstar	nt	'D'	const	ant
False	-	True	e 🔻	Tr	ue 🔻		True	•	3			80	D			40	

4. 設定の保存

"Maintenance > Configuration > Save Startup-config" を開き、"Save Configuration"をクリック してください。これにより設定プロファイルがブートメモリに保存されます。これを行わなければ電源 の再投入後設定は失われます。

5. プロファイルのロード

"Maintenance > Factory Defaults"を開き、"Yes"をクリックすると、IPアドレスは維持されます が、全ての設定は失われます。

"Maintenance > Configuration > Upload" を開き、"browse" をクリックしてファイルを選択しま す。"running-config" と "merge" をクリックし、"upload configuration" をクリックします。





Upload Configuration

File To Upload

Browse... AES67 transparent PTP profile

Destination File

File Name	Parameters							
running-config	Replace	Merge						
startup-config								
Create new file								

Upload Configuration

このプロファイルをテンプレートとして使用し、必要に応じて微調整してください。上記の設定の保存 ガイドに従って、ブートメモリにプロファイルを保存してください。

注:このドキュメントと関連プロファイルは、ソフトウェアバージョンARG.3.65.1.7に基づいていま す。

