

<u>VCube のリセット</u>

【概要】

VCube の動作や表示が「通常通りでなくなった」と感じた場合、ソフトウェアの設定の組み合わせ が正常に組み合わされていないことが考えられます。このような場合、VCube アプリケーションを リセットすることで回復する場合があります。この文章情報では、VCubeの各パラメーターをイン ストール時に戻す方法について書かれています。

【手順】

1. まず、現在設定している「プリセット」や「キーボード・ショートカット」をそれぞれ の[エクスポート]機能を使ってバックアップを作成してください。

1.1 プリセットのバックアップ

• / 7/tst		∎ V %⊙	4.1
	プリたesh (VC-0e 執作論定)		
20-42	F0		
	ロードしたくたいまだい-juliet p方を外してください		
-440			
5			
5	高山-P ● 447時012ポジジンをが回える一ト時に第0一ド		
112 I			

a. 「設定」タブ→「プリセット」ページでプリセットを呼び出します。

b. [エクスポート]ボタンをクリックします。

力地	yh (VCuhe動作識定)				
	-		保存	4600	
			王尔汉本		
	ロードしたはないオプションのチョ	: ቀዕቂያት ሀን	いたさいい		
0	コンボジション ピデオ フォーマット				
0					
0	ビデオ ロロ プラダイン				
9					

c.「ドキュメント」など分かりやすい場所に、適当な名前を付けて保存します。



Export Preset		×
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 🔯 「ドキュメントの検索	<u>.</u>
整理 ▼ 新しいフォルダー		H • 📀
	↓ 並べ替え: フ.	ォルダー 🔻
名前 ▲	更新日時	種類
	2011/08/30 19:18	XML ドキュメント
	Ĵ.	•
ファイル名(N): [HD]		•
ファイルの種類(<u>T</u>): Global Preset File (*×ml)		•
▲ フォルシーの非表示	保存(<u>5</u>)	キャンセル

- 1.2 キーボード・ショートカットのエクスポート
- a. 「ビュー」タブ→「ショートカット」のページを開きます。

b. ショートカットを複数設定されている場合は、1.1 のプリセットと同様、ショートカットのプリ セットを呼び出し、それぞれに対して[エクスポート]ボタンでショートカットのプリセットを分かり やすい場所に適当な名前で保存してください。

E1-				×
👻 🖬 হরলদক্ষণ		i	•	Þ
VCube Default	● 新規	保存 名前の	消去	
	インポート エ	クスポ		
7-01				
新規プロジェクト	Ctri + N		X	
n-K				

1.3 使用しているキャプチャー ボードの確認

設定 > Video Plug-ins で、現在システムで使用しているビデオ ボードの確認をしてください。これは リセット後の設定で必要になります。

→ 📌 Video 1/0			₽₽®≠⊁∽≎≎∎∨∿⊙	4. 6
Ĕ	Chipany	Xena SD Xena SD NENA 2K 0		
0000	Product: Senal: Product Version: Description:	Xena HS NC 4V01006 A3A, Vena Card Support for VCube		



2. VCube を終了させます。

3. Cドライブの「Program Files」フォルダを開き、その中の「Merging Technologies」フォルダを 開き、さらにその中の「VCube」フォルダを開きます(C:\Program Files\Merging Technologies\VCube)。

4.「VcubeReset.exe」をダブルクリックして起動します。

📄 Russian xml	2016/05/02 11:45	tX
📄 Source xml	2015/04/02 16:46	1X
📄 swresample-1.dll	2016/05/02 11:49	DI
📄 swscale-3.dll	2016/05/02 11:49	DI
📄 TPLimiterx64.dll	2016/04/29 15:31	DI
O VCubelexe	2016/10/15 22:56	7 [.]
🔬 VCubeReset.exe	2016/10/15 22:51	7
📄 WibuCm64.dll	2016/05/02 11:48	DI
 1		

5. 下図のインターフェースが表示されますので、「Reset」をクリックします。

VCube Rese		×
	Reset VCube	
	Reset & Relaunch VCube	

リセット後、VCube を起動するとVCube は、インストール直後の最初の起動を行います。

6. VCube の最初の起動では、下図のインターフェースが表示されます。下図のように「Advance Mode」に(古いパージョンでは「Software Mode: SE, LE, XE」にも)チェックを入れ、[OK]しま す。







8. 設定のリストア

8.1 まず、「Settings」→「Video Plug-ins」のページを開きます。ここでドロップダウンメニューか ら使用しているキャプチャーボードを選択して、[Enable]ボタンをクリックしてください。

- SD モデルは[Xena SD] に設定してください。
- HD モデルは[Xena HS]または[Xena LH0]または[Xena LHi] に設定してください(システムに よってインストールされているカードのみでしかProduct やSerial などの情報は表示されませ ん)。
- 2K モデルは[Xena 2K 0]に設定してください。
- BMDモデルは、使用しているBMD基板のモデルを選択してください。

→ 121 Video 1/0		୵୵ୖୄଢ଼ୢଢ଼ଢ଼୶୵୷ୖୖୖ୲ଢ଼୰୕୶ଡ଼୕୕୶
ен (Enable X000 SD Company: X204 2K 0 Produkt: X204 2K 0 X204 2K 0	
incent	Product Version: NC AVAINONE Description: AJA, Vana Card Support for VCube	
1996		
5		
Settros		
Sabi		

8.2 次に「Settings」→「User Interface」のページを開きます。[Language]を[Japanese]に設定して ください。設定後にVCubeを再起動すると、GUIが日本語になります。



🔫 🥖 User Inte	rface			×Ridee@	V ** 0 · · ·
	Disolary - Ma	nual Resize			
e E	C TopM TopM Displa	ost Iost Only When Floating y Windows Taskber			
6	VCube Disple	ey Select			
Lincat					
1220					
Men	-				
	anguage				
ŧ,	Language	English Chinese - Simplified Chinese - Traditional)	-	
H		English Français German			
Settings		Pycaolik	_		
to the second se					

8.3. 最後に、1 で「エクスポート」したプリセットやショートカットを「インポート」してくださ い。

地	ット (VCube 動作器記)					
		H		保存	名前0	
			1201-1			
	ロードした(ないオブ)	/a)/09-1	99老外し(K#EELY		
0	ションボジション ビデオ・フォーマット					
0						
0	ビデオ いっ グラヴイン					
0						
0	and the barrier					

以上でVCube のリセット作業は完了です。

·⁄.

